







# Mémo du pilote VFR



Ce mémo regroupe les principales informations utiles avant, pendant et immédiatement après le vol, en **VFR de jour** en France.

Version actualisée téléchargeable sur www.ff-aero.fr/guide du pilote/espace sécurité et dans SMILE Documents



Afin de faciliter la navigation dans le Mémo VFR, le sommaire et les liens externes sont cliquables.



# Si la météo se dégrade au cours de votre voyage

# N'insistez pas!



Utilisez

L'ASSISTANCE INTERRUPTION DU VOL incluse dans votre assurance FFA de base\*

# 08 06 80 28 00

L'Assistance de base est acquise automatiquement dès l'adhésion à l'Individuelle Accidents de base.

#### Pour qui?

Le pilote et les passagers (4 passagers maximum) voyageant à bord d'un appareil piloté par un licencié FFA et exploité par un aéroclub FFA ou appartenant à une personne privée.

#### Evénements garantis :

- Panne ou accident matériel de l'appareil,
- Mauvaises conditions météo,
- Maladie, accident de santé, décès de l'Adhérent,

#### En quels lieux?

La France y compris les départements, territoires et collectivités d'Outre-Mer français.

#### Pour quelles prestations?

- Le transport de pré et post acheminement à la gare ou l'aéroport.
- Le retour en train 1ère classe ou avion pour maximum 5 personnes,
- L'hébergement pour tous si le retour n'est pas possible avant le lendemain.
- Un billet aller simple pour le pilote afin d'aller rechercher l'avion ainsi que les frais de transport de pré et post acheminement à la gare ou l'aéroport,
- Un billet A/R pour un mécanicien si l'immobilisation est due à une panne.
   Les frais de nourriture, d'hébergement et de salaire du mécanicien restent à la charge de l'Assuré.
- \*Plus de détails sur www.ffa-aero.fr / guide du pilote / assurances.

Pensez à l'assurance FFA PLUS qui permet notamment d'augmenter le plafond d'indemnisation standard, de bénéficier d'une assistance étendue à l'ensemble des pays de l'UE (n° d'appel (+33) 1 48 92 62 97) ainsi que d'une assistance médicalisée.

N'engagez aucune dépense sans accord préalable de l'assisteur. Appelez le 08 06 80 28 00, même le week-end.

## Présentation

## Sommaire

Cette version 2025-2026 du Mémo du pilote VFR FFA constitue à travers contenu, le quide habituel apportant sous une forme synthétique les principales informations utiles avant. pendant et après le vol en VFR de jour en France.

Dans un souci de simplicité il ne mentionne pas particularités des autres types de vols IFR et VFR de nuit.

format numérique permet désormais affichage sur tablette au format double page et la navigation dans son contenu.

Pour votre sécurité il reste indispensable de consulter vos manuels de vol et de darder le contact avec vos instructeurs pour le maintien des compétences.

#### Stéphane MAYJONADE Commission Prévention et Sécurité

### **Édition 2025-2026**

Le sommaire et les liens de ce document sont cliquables

#### PRÉPARATION DU VOL

Étapes	4
Documentation	5 à 6
I'M SAFE	7
Stress thermique 8	et 9
Météo	10
Information	11
Piste	12
Classes d'espaces	13
Dérive	14
Vent, givrage	15
Conditions VMC	16
Plan de vol	17
Emport carburant	18
Survol d'étendue d'eau	19
PENDANT LE VOL	
Information par radio	20
Fréquences spécifiques	20
Contact avec le SIV	21
Réglementation	22
Interception	23

#### APRÈS LE VOL

Intégration

Niveaux de croisière

Hauteurs minimales

Clôture, REXFFA, etc. 26 Déclarations obligatoires 27 Visite Post Vol 28 AIDE MÉMOIRE 29 **ABRÉVIATIONS** 30

NOTES PERSONNELLES 32

Transmettez vos suggestions à : contactmemo@ff-aero.fr une équipe de pilotes vous répondra





















24

24

25































# 4 PRÉPARATION DU VOL... Etapes

#### ETAPES DE LA PREPARATION -

- 1 Détermination du trajet et de l'altitude de sécurité
- 2 Recensement des aérodromes sur le trajet, examen des cartes VAC (SIA), fiches ICARUS (site FFA), CASH (site SIA)
- 3 Consulter SOFIA-Briefing, site SIA (NOTAM, SUP AIP...)
- 4 Examen des transits TMA, CTR, zones R, survols maritimes ...
- **5** Recensement des zones et espaces influents (TMZ, RMZ, ZSM...)
- 6 Examen des cartes d'activité des zones « basse altitude» : Cartes AZBA (site SIA)
- 7 Consulter le complément VFR du SIA
- 8 Déterminer les heures de lever et coucher du soleil des AD concernés
- 9 Collecte, consultation, analyse du dossier météo
- **10** Préparation bilan masse et centrage, autonomie Noter les terrains où avitaillement/recharge d'énergie possibles
- 11 Vérification des performances décollage, montée, atterrissage (selon l'environnement d'évolution et les AD utilisés)
- 12 Prise en compte des menaces externes via utilisation du TEM (ex : météo, passagers)
- 13 Vérification de la documentation de l'avion et du pilote
- 14 Vérification des conditions d'expérience récente
- 15 Rédaction d'un Log de Navigation
- **16** Dépôt du plan de vol dans les délais prescrits (si nécessaire) Les points suivants conditionnent la prise de décision :
- 1 La vérification de tous les documents avion et pilotes et leur validité
- 2 Le carburant/énergie
- 3 Le devis de masse et centrage
- 4 Le dossier météo (dont 5 sous-éléments: visibilité, base des nuages, nébulosité, vent et phénomènes significatifs)
- 5 Les infos aéronautiques (SOFIA-Briefing / SIA)
- 6 Les performances aéronef



Avant tout vol, vérifier les points suivants et la validité des documents.

#### POUR LE PILOTE

- Licence de pilote (QC, QT) en cours de validité, compatible avec l'avion utilisé et adhésion FFA de l'année à jour.
- Une pièce d'identité
- Une carte CIME pour accéder aux zones ZSAR et PCZSAR (si nécessaire)
- Certificat médical à jour

Vérifiez que la date de fin de validité n'est pas échue, que les obligations complémentaires (emport de lunettes...) seront respectées.

Capacité à voler

Forme physique et mentale (suis-je en forme ? cf. page 7), compétence suffisante pour le vol envisagé, conditions d'expérience récente pour l'emport de passagers (3 atterrissages et 3 décollages dans les 3 mois précédents).

#### POUR L'AVION

Documents devant être à bord:

#### Pour tout vol

- Carnet de route (sauf pour les vols locaux)
- Manuel de vol
- Plan de vol si déposé
- LME (Liste Minimum d'Equipement) si elle existe

Pour tout vol où les aérodromes de décollage et d'atterrissage sont différents :

- Certificat d'immatriculation (original)
- Certificat de navigabilité et certificat d'examen de navigabilité (originaux)
- Certificat acoustique EASA (si exigé)
- Licence de station d'aéronef
- Attestation d'assurance





#### EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT — ET DE DOCUMENTATION MINIMUMS

Cartes en cours de validité (dont VAC) :

Échelle adaptée au vol pour le secteur survolé. Il est recommandé d'avoir la documentation pour rejoindre un aérodrome de repli en cas d'incident sur l'itinéraire.

- Présence de la pochette VFR SIA et du Guide Aviation de Météo-France (téléchargeable-voir page 8).
- Présence des équipements additionnels exigés dans certains cas (gilet haute visibilité, traversée maritime, survol de l'eau ou d'une région inhospitalière).
- Procédures relatives aux signaux visuels d'interception
- Trousse de premiers secours

#### **EN CAS D'EMPORT PASSAGERS**

- Avant le vol :
- accueillir, faire connaissance
- expliquer, rassurer, dédramatiser
- présenter les consignes de sécurité
- accompagner sur le tarmac
- assurer et surveiller l'embarquement
- si mineur, accompagnateur ou autorisation parentale
- attribution des sièges, le centrage d'abord, les souhaits ensuite
- Pendant le vol :
- Appliquer systématiquement les procédures standard
- s'assurer de la discrétion et du respect des consignes
- suggérer la participation au circuit visuel

#### Après le vol :

- prendre son temps calmement
- présenter les consignes de débarquement
- assurer et surveiller le débarquement
- raccompagner les passagers au club
- échanger sur le vol

Voir le dossier complet "Guide emport passagers" sur ff-aero.fr : Guide du pilote / Espace sécurité-REX



#### I'M SAFE

#### D'origine US facile à mémoriser et littéralement « Je suis en sécurité »



Ai-je des obligations après vol qui peuvent peser sur mes décisions au sol et en vol ? (Objectif destination). De quelles incertitudes dois-je tenir compte? (marges horaires, accessibilité des AD...)

## Maladie / Médicaments

Suis-je malade ou en passe de l'être? Ai-je pris des médicaments ou un traitement qui peuvent influer sur mon aptitude à réaliser le vol projeté, quels effets secondaires (exemple: somnolence)?

#### Soucis / Stress

Ai-je des soucis personnels et/ou professionnels susceptibles de réduire ma vigilance et/ou ma disponibilité mentale ? Quel est mon niveau de stress ?

#### Alimentation / Alcool

Ai-je suffisamment mangé aujourd'hui?
Ai-je prévu un en-cas (nourriture et boisson) me permettant de lutter efficacement contre

l'hypoglycémie et la déshydratation ?

Ai-je consommé des boissons alcoolisées ?

Contrôle alcoolémie: Arrêté du 01/06/2022

#### Forme / Fatigue

Suis-je suffisamment en forme (physique et mentale) pour réaliser le vol projeté ?

Comment prendre en compte la fatigue en cours de vol si étape longue, charge de travail élevée ou conditions de vol difficiles (météo, altitude, etc...)?

## Expérience / Erreurs

Mon expérience totale, récente et sur l'aéronef est-elle suffisante ?

Quelles erreurs particulières suis-je susceptible de commettre aujourd'hui ?





#### RISQUES INDIVIDUELS LIÉS À LA CHALEUR

De même que son aéronef, le pilote est sensible aux agressions thermiques qui font principalement entrer en ligne de compte non seulement la température de l'air, mais également le taux d'humidité. Les passagers seront également sensibles aux agressions thermiques.

Le diagramme de détermination du niveau de risque proposé par la Commission Prévention et Sécurité de la FFA est identique à celui utilisé par les pilotes et équipages de l'AAE (Armée de l'Air et de l'Espace). Les éléments d'attention particulière associés à ce diagramme sont pour leur part spécifiquement adaptés aux pratiquants de l'Aviation Légère et Sportive. La prise en compte du niveau de vigilance canicule établi par Météo-France constitue

#### ÉLÉMENTS D'ATTENTION PARTICULIÈRE



#### Zone de danger élevé :

également un élément de décision pertinent.

- risque très important de coup de chaleur
- ▶ avion obligatoirement sous abri (quand les infrastructures le permettent)
  - attente au départ limitée au strict nécessaire
- > si fin d'un vol en zone rouge, aucun autre vol dans les 24 h
- ▶ absence totale d'activité physique avant un vol
- ▶ très forte hydratation nécessaire avant, pendant et après le vol



#### Zone de danger significatif :

- risque potentiel de coup de chaleur
- ▶ stationnement prolongé de l'avion sous abri
- ▶ réduire autant que possible l'attente au départ
- deux vols maxi par 24 h, avec repos obligatoire entre les 2
- ▶ activité physique modérée posssible si repos de 4 h avant vol
- ► forte hydratation nécessaire avant, pendant et après le vol



#### Zone de danger possible :

- coup de chaleur possible mais exceptionnel (fonction de l'âge, de la morphologie, de la condition physique et des éventuelles pathologies)
- ▶ prévention du rayonnement sur l'aéronef en cas de stationnement extérieur
- ▶ ventilation cabine conseillée en cas d'attente
- > plusieurs vols possibles par 24 h, si repos suffisant entre chaque vol
- ▶ activité physique préalable au vol possible si sensation d'être reposé avant le vol
- prévoir de quoi s'hydrater en quantité suffisante pendant le vol



Zone de danger faible : aucune précaution particuière à prévoir

FFA +		HUMIDITÉ RELATIVE								
771	4	10%	20%			50%		70%	80%	90%
	45									
	44									
	43									
	42									
	41									
	40									
TEMPÉRATURE DE L'AIR EN °C	39									
E	38									
AIR	37									
-	36									
DE	35									
RE	34									
2	33									
ER/	32									
MP	31									
E	30									
	29									
	28									
	27									
	26									
	25									
	24									

Zone d'agression thermique élevée

Zone d'agression thermique significative

Zone d'agression thermique moyenne

Zone d'agression thermique faible

<u>Utilisation</u>: la couleur de la cellule à l'intersection de la température de l'air (°C) et de l'humidité relative (%) indique le niveau de risque d'agression thermique de l'individu.

#### **AEROWEB**

#### https://aviation.meteo.fr pour le dossier météo

Il est recommandé d'avoir dans sa sacoche **LE GUIDE AVIATION** pour interpréter l'information météorologique: Ce quide est téléchargeable sur **AEROWEB** pour les pilotes affiliés FFA: https://aviation.meteo.fr



#### Prévisionniste: 0899 701 215

(2.99 € puis coût d'un appel local).

#### Consultez également les ATIS

Par téléphone si le numéro est mentionné sur la carte VAC.

#### Mise à iour de l'info météo

Un départ retardé impose l'actualisation du dossier météo



## www.sia.aviation-civile.gouv.fr

INFORMATION - -



#### Permet la consultation et l'impression :

- des NOTAM des aérodromes sur le trajet et à sa périphérie (utiliser la fonction route étroite)
- des activités Défense (AZBA, VOLTAC et Zone Centre)
- de l'activité des zones réglementées
- des événements ponctuels (voir Sup AIP)

Il est important de rappeler que la préparation d'un vol en "local" ou en "navigation" implique de consulter sérieusement

#### SOFIA-Briefing sur le site du SIA

Activités des Zones Basse Altitude (AZBA) du Réseau Très Basse Altitude (RTBA) consultables sur le site du SIA

Tél: 01 56 301 301

#### Vérifiez ces informations juste avant le départ





Je consulte les mises à jour du mémo sur ff-aero.fr/Guide du pilote/Espace sécurité et sur SMILE Documents

#### **VERIFIER L'ETAT DE LA PISTE**


Une piste (en herbe ou en dur) dégradée ou contaminée pénalise fortement les performances au décollage (comme à l'atterrissage). Savoir déterminer son point d'interruption de décollage si sa vitesse de rotation (Vr) n'est pas atteinte.

#### La prise de vitesse en fonction de l'état de la piste

Voir la longueur de roulement dans le chapitre "performances au décollage" du manuel de vol et rajouter le pourcentage préconisé en cas de piste herbeuse ou humide. De même, penser aux + ou - 10 % par 10° d'écart avec la T Std.

La loi «Distance/Vitesse» au début de l'accélération est quasiment identique et n'interpelle pas, même un pilote avisé.

Ce n'est parfois que peu avant la Vitesse de Rotation, alors qu'il est trop tard, qu'on comprend que l'appareil n'accélérera plus et ne pourra pas décoller. Se fixer un point limite d'envol au bord de la piste (balise, etc.)



Précaution à prendre aussi !!

Avant départ, se renseigner par tous moyens de l'état de la piste de l'aérodrome de destination

(Pistes en herbe surtout)








_	Classes	Vols Admis	Services fournis organismes de la c aérienne	Obligation radio et				
		Auiiiis	Contrôle	Information Alerte	clairance			
	A	IFR	Séparation IFR/IFR	OUI	OUI			
		VFR	interdit (sauf détress	e avec contac	e avec contact radio)			
	В	Tous les VFR	Séparation VFR/IFR et VFR/VFR	OUI	OUI			
		Non	utilisée	en Fr	ance			
		VFR	Séparation VFR/IFR Infos de circulation (1) VFR/VFR	OUI	OUI			
C		VFR spécial (en CTR)	Séparation VFR spécial/IFR Infos de circulation VFR spécial/VFR spécial	OUI	OUI			
	n	VFR	Infos de circulation (1) VFR/IFR VFR/VFR	oui	oui			
, L		VFR spécial (en CTR)	Séparation VFR spécial/IFR Infos de circulation VFR spécial/VFR spécial	OUI	OUI			
	E	VFR	Renseignement sur la circulation (2) VFR/IFR	oui	NON			
	F	VFR <b>N o r</b>	NON nutilisée	oul e n F r	NON ance			
	G	VFR NON		oui	NON			

Nota: Limitation de vitesse à 250 Kt sous FL100 (ou 10000 ft si TA > 10000 ft AMSL)


[1] Sur demande du pilote, le contrôle peut suggérer une manoeuvre d'évitement
[2] Autant que possible (informations de trafic)





#### DÉRIVE


Fb = 60/Vp D<sub>max</sub> = Fb . Vw Dérive fonction de D<sub>max</sub> par secteur d'angle au vent (Ex : Vent du 050 → dérive = 2/3 D<sub>max</sub>)



La dérive à l'envol ou en courte finale est sensiblement égale au vent traversier (Fb = 1)


#### **GIVRAGE**


Evaluation du risque à titre indicatif





Ai-je calculé la masse et le centrage de l'avion ?





La comparaison de la température avec la température du point de rosée est un indice précurseur du givrage carburateur.

Le givrage carburateur peut aussi survenir en été.



# 16 PRÉPARATION DU VOL... Conditions VMC et limitation de vitesse

#### Classes d'espace Aérien

#### ABCDE

F , G

Au-dessus du plus haut
des 2 niveaux:
3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC

F,G

Au-dessous du plus haut des 2 niveaux: 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC

Distance par rapport aux nuages

1 500 mètres horizontalement 300 mètres (1 000 ft) verticalement

Hors des nuages et en vue de la surface

Visibilité

en

vol

5 km au-dessous du FL 100

(ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft) si Vi ≤ 140 Kt 1 500 m

(800 m pour les hélicoptères) si Vi > 140 Kt

arrivées/départs:

8 km à et au-dessus du FL 100


(ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft) **5 Km** dérogation : -plus de 15 Km d'un terrain : 30 secondes de vol

Limitation de vitesse

250 Kt au dessous du FL 100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft)

VFR spécial: lors de la traversée d'une CTR, si les conditions que vous constatez nécessitent le VFR spécial (plafond moins de 1500 ft et ≥ 600 ft ou visibilité inférieure à 5 km) pensez à le demander au contrôleur même si celui-ci, compte tenu des conditions qu'il constate dans son champ visuel, n'en a pas fait mention.

#### LES CONDITIONS VMC EN ESPACE





Les conditions météo se dégradent, je fais demi-tour ou je me déroute sur un aérodrome accessible.

#### Il est exigé pour :


- tout franchissement de frontière
- le survol d'étendue d'eau ou à destination de régions ou le long de routes désignées par l'autorité compétente

Il peut l'être aussi dans des cas particuliers, se tenir informé.

Activation PLN dès le premier contact radio après décollage et clôturer avec le dernier contact radio avant atterrissage.

Les dépôts de plan de vol (30 min mini avant le départ, délai porté à une heure si franchissement de frontière) peuvent se faire via SOFIA-Briefing ou auprès du BRIA de rattachement (voir coordonnées sur la carte VAC) ou au 01 56 301 301 (24h/24h).

#### **NON CONTRÔLÉ**



# 18 PRÉPARATION DU VOL... Emport carburant

#### Calcul de l'emport carburant/énergie en VFR


#### Réserves finales :

Vol de jour en vue de l'aérodrome : 10 minutes Vol de jour hors vue de l'aérodrome : 30 minutes

La réserve finale carburant/énergie prend désormais en compte le mode d'énergie utilisé, la puissance de croisière ou d'attente, à 1500ft. (AMC1 NCO.OP.125b)

#### Calcul de l'emport carburant/énergie :

- 1- Calculez la consommation roulage, décollage, montée, croisière, arrivée, en tenant compte des éventuelles déviations en route la plus défavorable, retards cause trafic et effet du vent.
- 2- Déterminez la réserve finale et calculez le carburant minimal utilisable à embarquer.



#### Gestion du carburant/énergie à l'arrivée

Lorsque le carburant/énergie restant ne permet plus de rejoindre un aérodrome autre que sa destination avec la réserve finale réglementaire, signalez «Minimum fuel ou Low energy». Vous ne bénéficiez cependant d'aucune priorité.


Dès que le carburant/énergie utilisable restant ne permet plus de respecter la réserve finale à l'atterrisage, signalez "Mayday Fuel ou Mayday energy" (répété 3 fois), affichez 7700 et indiquez votre autonomie restante en minutes. Vous avez alors la priorité.

Atout moment, à la moindre difficulté en vol, signalez le au service de la circulation (SIV, ATC ...) et demandez de l'aide qui ne vous sera jamais refusée.



#### Equipement en cas de survol d'étendue d'eau

\* 50Nm ou distance parcourue en 30 mn à vitesse de croisière (valeur la plus faible des deux).



- 1 L'altitude où survient la panne permet de rejoindre une zone propice à un atterrissage d'urgence : pas d'équipement particulier
- 2 Vol au-delà de la distance de plané ou risque d'amerrissage en cas de panne au décollage ou en approche sur un aérodrome côtier : pour personnes de plus de 2 ans, gilets équipés de lampes (portés ou accessibles depuis le siège)
- Emport de gilets pour personnes de plus de 2 ans, équipés de lampes (portés ou accessibles depuis le siège)
  - Emport de canots sur décision du CDB après avoir évalué le risque pour l'équipage (état de la mer, température air et eau, etc), plus un équipement permettant d'envoyer des signaux de détresse

#### · Vols à haute altitude, équipement en oxygène :

Règle générale : emport de l'oxygène quel que soit le niveau prévu si le CDB l'estime nécessaire.







**FL130** Si le CDB n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a risque d'hypoxie : - tous les occupants utilisent l'oxygène.

FL100 Si le CDB n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a risque d'hypoxie :

- les membres d'équipage effectuant des tâches essentielles utilisent l'oxygène pendant toute période supérieure à 30 minutes,
- utilisation de l'oxygène si nécessaire par les autres occupants.



#### 20 PENDANT LE VOL... Information

SIV ou FIC : voir les fréquences sur la carte 1/500000e, sur le cartouche en bordure du trait qui limite les SIV ou sur le tableau en légende qui récapitule les fréquences.

**ATIS :** voir la fréquence sur la carte VAC **STAP :** voir la fréquence sur la carte VAC, déclenchement 3 coups d'alternat en moins de 5 secondes.

# PENDANT LE VOL... Fréquences spécifiques

#### FREQUENCES EN 8,33 KHz —

Nouvelles fréquences 8,33KHz. Les fréquences 123,5 MHz disparaissent et d'autres sont modifiées ici ou là. C'est bien la carte VAC à jour qui valide l'activation de la nouvelle fréquence.

#### **TRANSPONDEUR**

VFR France:
avec alticodeur ou code assigné par L'ATC

7000

♦ Intervention illicite: 7500

♦ Détresse et urgence : 7700

♦ Panne radio: 7600

# PLATEFORMES SANS FREQUENCE ATTRIBUEE

♦ Montagne : 130.000 MHz

♦ Aérodrome : 123.500 MHz

♦ Plate-forme ULM: 125.335 MHz

#### URGENCE

 Utilisez votre fréquence actuelle, à défaut, la fréquence de détresse : 121.500 MHz

#### **VOR OU ADF OU LOC**

- Vérifiez l'absence de Flag sur l'indicateur VOR.
- L'absence de signal d'identification signifie l'indisponibilité du VOR ou de l'ADF: les informations du récepteur sont alors erronées.



L'attention doit être attirée sur la disparition progressive de certains VOR, Locators, NDB (Plan de retrait disponible sur le site du SIA)

#### SIV : LES BONNES PRATIQUES

- Contacter dès l'arrivée dans la zone de responsabilité du SIV. rester à l'écoute jusqu'à la clôture
- Informations à transmettre : le message standard lors du contact avec tout organisme
- Informer (hors EAC) ou solliciter une clairance (en EAC, TMA et CTR) en cas de changement significatif d'un paramètre (cap, altitude ...)
- Le fait d'être en contact avec un SIV, lequel fournit des informations de vol ou de trafic, ne modifie pas la responsabilité du pilote
- Les évitements sont de la responsabilité du pilote
- L'obtention de la clairance pour pénétration dans des zones réglementées non gérées par le SIV est de la responsabilité du pilote (le SIV se charge parfois de l'obtenir)
- L'action de quitter en sortie de zone est de la responsabilité du pilote (même si très souvent le SIV prend l'initiative)
- Toujours s'assurer de l'accusé de réception du contrôleur lors de la clôture (pour éviter le déclenchement des recherches).



### 22 PENDANT LE VOL... Réglementation

#### CONTACTS RADIO (zones contrôlées, SIV, AFIS...)

Si plan de vol, transmettre un compte-rendu de position dans les 20 à 40 minutes après le dernier contact. Si le vol progresse conformément au plan de vol : transmettre « VOL NORMAL ».



La clôture est de la responsabilité du pilote Quitter en sortie et s'assurer de l'accusé de réception de l'agent (pour éviter le déclenchement des recherches)

#### SIGNAUX AU SOL



Délimitation de zones impropres aux aéronefs



Interdiction d'atterrir



Précautions en approche et à l'atterrissage

#### **ÉVITEMENTS**



Face à Face Chaque aéronef vire par la droite.

# Route convergente





Il se fait par la droite, l'appareil dépassé a priorité

#### **URBULENCE DE SILLAGE**



Atterrissage: prendre un plan au-dessus du gros porteur et toucher les roues après son point de toucher.

Décollage: attendre au moins 3 minutes avant de décoller derrière un moven ou aros porteur.

Si risque de turbululences à l'arrivée comme au départ retarder (si posible) son action et altérer sa trajectoire par prudence.

#### **PASSER SUR 121,500**

Signification des sig de l'intercepteu		Signification de la réponse de l'Intercepté		
Se place au-dessus - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux Large virage en palier	Suivez-moi	Compris j'obéis	Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux et suivre	
Dégagement brusque en montée	Vous pouvez continuer	Compris j'obéis	Battements d'ailes	
Sortie train, phares allumés Survol piste en service	Atterrissez sur cet aérodrome	Compris j'obéis	Sortie train, phares allumés Survol piste en service et atterrir	
Train rentré - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux	Compris, suivez-moi	Je ne peux pas atterrir	Rentrer train - Clignotement des phares - Survol piste 1000 ft	
Dégagement brusque en montée	Compris	Je ne peux pas obéir	Clignotement régulier de tous feux disponibles	
Dégagement brusque en montée	Compris	En détresse	Clignotement irrégulier de tous feux disponibles	




Quelle que soit l'activité pratiquée en aéro-club ou à titre privé TOUS les pratiquants "aéronautiques" doivent respecter rigoureusement

#### l'arrêté du 12 Juillet 2019

Notamment pour : "les procédures générales de la circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs"


# 24 PENDANT LE VOL... niveaux de croisière VFR




#### **HAUTEURS MINIMALES DE SURVOL**

RÈGLES DE SURVOL —————				
A - AÉRONEFS MOTOPROPULSÉS Agglomérations, installations diverses, réserves et parcs naturels le survol est réglementé Built-up areas, various installations, nature reserves and which flight is restricted.	Hauteurs AGL minimales de survol (en pieds). Minimum AGL heights (in feet).			
Les règles de survol des agglomérations telles qu'elles sont symb sur celte carte résultent de la réglementation nationale, elles ne s' donc pas aux agglomérations appartenant aux pays limitrophes. Rules for overflying built-up areas comply with national legislation and do not therefore apply to bordering countries.	Hélicoptères Helicopters	Aéronefs monomoteurs à piston Single piston-engined aircraft	Autres aéronefs moto propulsés Other powered aircraft	
Petites agglomérations constituant des repères de navigation (représentation non exhaustive) Small built-up areas used for navigation landmarks (non-exhaustive representation)	0	1000 ft		
Parc ou réserve naturelle Large Park or nature reserve Très petits Small	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(Sauf indication contraire sur la carte) (Unless otherwise stated on the chart)		
Installations portant une marque distinctive, centrale nucléaire Site with special marking, nuclear power station	<b>○</b> ★	1000 ft		
Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m Small built-up areas less than 1200 m mean wide	•		1700 ft	
Agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 m et 3600 m Medium built-up areas between 1200 m and 3600 m mean wide			3300 ft	
Agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 m Large built-up areas more than 3600 m		5000 ft		
Ville de Paris The city of Paris	(ZONE P 23)	6500 ft AMSL		











Ai-je calculé les distances de décollage et d'atterrissage ?

## 26 APRÈS LE VOL

#### CLÔTURE DU PLAN DE VOL

Si la clôture n'a pas été possible à la radio, y procéder sans délai dès le moteur arrêté au

01 56 301 301 (24h/24)

#### FFA ASSISTANCE —

SI INTERRUPTION DU VOL POUR CAS DE FORCE MAJEURE Appelez le 08 06 80 28 00

(Ne pas engager de dépense avant accord préalable) se munir du N° de licence (voir carte fédérale)

### MISE À JOUR -

DU CARNET DE VOL, DU CARNET DE ROUTE

**Pour le carnet de route,** indiquez les quantités de carburant/huile avitaillées avant ou après le vol.

Renseigner le carnet de route au plus tard en fin de journée ou au changement de Commandant de bord.

**Indiquez les anomalies/incidents** constatés au cours du vol, en l'absence d'observation, ne rien inscrire puis signez. » (AIROPS AMC 1 NCO GEN 150)

#### REXFFA (Retour d'EXpérience) —

Si vous avez rencontré une situation inhabituelle dont l'analyse peut apporter des informations pertinentes pour améliorer la sécurité des vols,

pensez à communiquer votre expérience

via REXFFA

# Chargez l'application REXFFA sur votre tablette ou smartphone

Le réglement UE376/2014 nous oblige à faire une déclaration si on est confronté à l'un des EVENEMENTS figurés dans la liste ci-contre.



## CRESAG



# Liste des Evènements de Sécurité <u>Déclarations Obligatoires</u>

- 1 Perte de contrôle involontaire
- 2 Atterrissage hors piste
- 3 Impossibilité d'atteindre les perfos de l'aéronef ...
- 4 Incursion de piste
- 5 Sortie de piste
- 6 Vol effectué avec un aéronef inapte au vol ...
- 7 Vol involontaire en conditions IMC ...
- 8 Vibration anormalement forte ...
- 9 Commande de vol ne fonctionnant pas correctement
- 10 Défaillance importante de la structure de l'aéronef
- 11 Perte d'un élément de la structure de l'aéronef
- 12 Défaillance d'un moteur, d'une hélice...
- 13 Fuite d'un fluide avec risque d'incendie...
- 14 Interaction avec les Serv. de la navigation aérienne
- 15 Non respect de l'espace aérien
- 16 Evénement entraînant un appel d'urgence
- 17 Incendie, explosion ...à l'intérieur de l'aéronef
- 18 Incapacité du pilote à effectuer toute tâche
- 19 Collision (sol, air) avec un autre aéronef
- 20 Quasi collision (sol, air) avec un autre aéronef...
- 21 Impact d'animaux ... ayant provoqué des dégâts
- 22 Interférence causée par des armes à feu, laser ...
- 23 Impact de foudre provoquant des dégâts ...
- 24 Fortes turbulences ayant entraîné des blessures ...
- 25 Givrage ... avec mise en danger de personnes ...

Lorsqu'un <u>Evénement</u> survient, traitez-le rapidement en concertation avec le CPS de l'a/c. Rédigez un REXFFA, et un CRESAG si cet Evénément figure dans la liste des 25 ci-dessus. Contactez votre CRPS si besoin est.

Le transfert effectif d'un CRESAG par REXFFA est désormais attesté par la réception d'une notification push par le déposant.





#### Une fois le vol terminé, pourquoi pas une visite

## "POST-VOL"?

Signer le carnet de route engage la responsabilité du **Commandant de Bord** 



#### Avion immobilisé au parking :

Check-list complète arrêt moteur effectuée. Avion stationné à l'emplacement matérialisé du parking.

#### Avant de quitter l'avion :

**Je jette** un dernier coup d'oeil au tableau de bord (contacts coupés, clé magnétos retirée, mixture pauvre, freins verrouillés, volets configurés parking, objets personnels...)

#### Avant de rejoindre les locaux de l'aéroclub :

Je fais un tour visuel diligent de l'avion. Je m'assure qu'aucune anomalie ne s'est produite durant le vol (choc, fissure, usure, salissure anormale, suintement suspect...)

Je m'assure que j'ai bien replacé les protections.

#### Après cette visite "POST-VOL"

Je renseigne tous les éléments concernant mon vol, et je n'oublie pas de signer le carnet de route à l'emplacement prévu. **(AIROPS AMC 1 NCO GEN 150)** 



#### MÉTÉO (Prévisionniste)

0899 701 215

(2.99 € puis coût d'un appel local)

#### **ZONES BASSE ALTITUDE ET MANOEUVRE**

Pour connaître l'activité:

01 56 301 301

#### **PLAN DE VOL**

01 56 301 301 (24h/24h)

Ce numéro peut servir pour

- déposer, modifier, clôturer un plan de vol
- obtenir des informations aéronautiques
- signaler une communication que l'on n'a pas pu clôturer à fin de relais.

#### ZIT ou ZONE P

#### En cas de pénétration accidentelle dans les ZIT ou Zones P

- signaler l'événement dès que possible à un organisme de la circulation aérienne.
- ◆ après atterrissage, appeler le 0800 397 375 (24h/24) 
  [Centre National des Opérations Aériennes] afin d'expliquer les 
  circonstances qui ont amené à pénétrer dans la zone.

#### **URGENCE:**

- 191 urgence aéronautique
- 112 numéro d'urgence européen
- **♦ 15** SAMU
- **♦ 17** police
- ♦ 18 pompiers

En cas de déclenchement intempestif de la balise de détresse, appeler COSPAS-SARSAT au : 05 61 27 41 39



# 30 ABRÉVIATIONS & CONVERSIONS

**AAL** Au-dessus du niveau de l'aérodrome

ACC Centre de contrôle régional

AD Aérodrome

ADF Radio compas automatique

AFIL Plan de vol déposé en vol AFIS Service d'infos de vol d'aérodrome

AGL Au-dessus du niveau du sol ALT Altitude

AMSL Au-dessus du niveau moyen de la mer (QNH)

**APCH** Approche

**APP** Centre de contrôle d'approche **ASFC** Au-dessus de la surface

ATIS Service automatique d'information de région terminale AZBA Activité zones" basse altitude"

BRG Relèvement

**CAG** Circulation aérienne générale **CAM** : Circulation aérienne militaire

**CCM** Centre de contrôle militaire **CTA** Région de contrôle

CTL Contrôle

CTR Zone de contrôle DTHR Seuil décalé

FIC Centre d'information de vol

FIR Région d'information de vol FIS Service ou secteur d'informa-

tion de vol FL Niveau de vol

FPL Message de plan de vol déposé

**H24** Service permanent jour et nuit **HJ** Horaire de jour

HN Horaire de nuit

IAC Cartes de vol aux instruments IMC Conditions vol aux instruments

KM Kilomètre Kt Noeud

MSA Altitude minimale de sécurité MSG Message

MSL Niveau moyen de la mer NM Milles marins

0/R Sur demande

PERM Permanent PLN Plan de vol

PM Piste en dur

PPR Autorisation préalable nécessaire QDM Route magnétique

QDR Relèvement magnétique QFE Pression atmosphérique à

l'altitude de l'aérodrome

QFU Direction magnétique piste

QNH Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer

QTE Relèvement vrai

RM Route magnétique RMZ Zone avec radio obligatoitre

RTBA Réseau très basse altitude RWY Piste

SIV Secteur d'information de vol SR Heure de lever du soleil

SS Heure de coucher du soleil STAP Service de transmission automatique de paramètres

TA Altitude de transition
TMA Région terminale de contrôle
TMZ Zone avec Transpondeur

TWR Tour de contrôle

obligatoitre

VAC Carte d'approche/atterrissage

VAR Déclinaison magnétique

VDF Station radio-goniométrique VFR Règles de vol à vue

VH Visibilité horizontale

VMC Conditions vol à vue VNE Vitesse max

VNO Vitesse max en air turbulent VOR Radiophare omnidirectionnel

**VR** Vitesse de rotation **VREF** Vitesse en finale

VS1 Vitesse de décrochage VS0 Vitesse de décrochage pleins volets

VFE Vitesse maxi pleins volets
VZ Vitesse verticale

VZ Vitesse verticale VI Vitesse indiquée

VP Vitesse propre VS Vitesse sol

ZIT Zone Interdite Temporaire

Lundi-Monday-Mon Mardi-Tuesday-Tue Mercredi-Wednesday-Wed

Jeudi-Thurday-Thu Vendredi-Friday-Fri Samedi-Saturday-Sat Dimanche-Sunday-Sun

Nota: L'ensemble des abréviations est consultable dans GEN de l'atlas VAC du SIA

#### **CONVERSIONS**

Densité 100 LL <b>0,72</b>	Densité Jet A1 <b>0,81</b>	Variation température Sdt/altitude 2°C/1000Ft	Variation de pression 28 Ft ou 8,5m pour 1 hPa
Livre angl.	Kg en	Gallon US	Litre en Gallon
en kg	livre angl.	en litre	US
<b>Kg=(Lb/2) -10%</b>	<b>Lb=(Kgx2)+20%</b>	<b>L=(USGx4)-5</b> %	<b>USG=(L/4)+5</b> %
Mètre	Mille naut. en	Fahrenheit	Ma conversion
en Pieds	Kilomètre	en Celsius	
1m=3,28Ft	1Nm=1,852Km	°C=(°F-32)/1,8	

# AVANT, PENDANT ET APRÈS LE VOL 31

#### **URGENCE AERONAUTIQUE**

En cas de situation de détresse, d'inquiétude sur le sort d'un aéronef ou si vous êtes témoin direct d'un accident aéronautique, composez le 191



#### **BALISE DE DÉTRESSE**

En cas de déclenchement de la balise 406 Mhz par inadvertance, signalez-le aussitôt au

191 🗁

ou à COSPAS-SARSAT : 05 61 27 41 39



### 32 NOTES PERSONNELLES

Prévisions aviation de MÉTÉOFRANCE sur AEROWEB pour les licenciés FFA

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

**\* SOFIA-BRIEFING (SIA)** 

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

BEA (H24): 01 48 35 86 54

**ONTACTS CLUB** 

Téléphone du club:

Téléphone du président:

Téléphone du CPS du club :

Adresse du site du club:

Nom d'utilisateur

Mot de passe:

**MINIMA PERSONNELS** (plafond, visibilité, vent traversier)

Lien REXFFA:

Accès direct sur smartphone par l'application "REXFFA" sur Androïd ou iPhone

L'emport d'un smartphone devient une quasi obligation en cas de nécessité et d'urgence.



Votre **Mémo du Pilote VFR** ne vous est plus désormais adressé en version papier dans une démarche écoresponsable. Ce Mémo est mis à jour chaque année, consultable dans l'Espace Sécurité-REXFFA et dans SMILE Documents sur le site de la FFA

Ce mémo vous est proposé par

la Fédération Française Aéronautique 155, avenue de Wagram 75017 Paris Tél. 01 44 29 92 00

© FFA 2024 tous droits réservés

Directeur de la publication : Kevin DUPUCH

Les informations publiées dans ce guide ne sont pas contractuelles.

Tenez-vous informé des changements qui prendront effet en cours d'année.

NOTA : numéros en 0 800... appel gratuit depuis un poste fixe - 0 810... coût d'un appel local depuis un poste fixe depuis un portable se renseigner auprès de l'opérateur





# FAIRE UN REX N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE






# Téléchargez vite l'application sur votre smartphone!





# COMMENT ÇA MARCHE?

# Signalez un événement en 5 clics sur l'appli Smartphone



# Le CPS\* vous rappelle pour en discuter



'Correspondant Prévention Sécurité



# À VOTRE ESPACE SÉCURITÉ

# https://rex.ffa-aero.fr avec vos identifiants smile



Recherchez des REX

Pécouvrez les tendances Sécurité



# Besoin d'en savoir plus?

Mode opératoire - Tutoriels - FAQ







## **DOCUMENTS**

Connectez-vous à l'espace documentaire avec vos identifiants SMILE: https://documents.ffa-aero.fr





Pilotes, vous avez des obligations vis-à-vis de l'autorité!

Le règlement UE 376/2014 précise les 25 cas à déclaration obligatoire sous 72h à l'autorité compétente. REXFFA vous aide à remplir vos obligations.



Scanner pour les voir

# Le règlement UE 376/2014 vous protège!

N'ayez pas peur de déclarer, le principe de la culture juste est appliqué.

« une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés.»

Signalez, déclarez et soyez acteurs de la sécurité des vols, la FFA compte sur vous!